



## JULIËTTE



ELITE

Press and hold the upper button (1) for 2 seconds to turn the vibrator on/off. Short press the lower button (2) to shift the 10 vibration programs.

To charge: gently insert the USB-plug into the charging socket (3).

Caution: This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

Product Material: Silicone + ABS  
Noise level:  $\leq 60\text{DB}$   
Waterproof Grade: IPX7

**TongaBV**  
Noordpolderstraat 21  
4571 LR Axel  
The Netherlands  
[www.tongabv.com](http://www.tongabv.com)

EN

ES

DE

Mantenga presionado el botón superior (1) durante 2 segundos para encender / apagar la unidad. Presione el botón inferior (2) para cambiar los 10 programas de vibración.

Para cargar: inserte suavemente el enchufe de USB en la toma de carga (3).

Precaución: Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe usarse en áreas inflamadas o inflamadas de la piel. No se aconseja ni se recomienda el uso prolongado y frecuente.

Material del producto: Silicona + ABS  
Nivel de ruido:  $\leq 60\text{DB}$   
Impermeable: IPX7

Halten Sie die obere Taste (1) 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten. Drücken Sie die untere Taste (2), um die 10 Vibrationsprogramme zu ändern.

Zum Laden: Stecken Sie den USB-Stecker vorsichtig in die Ladebuchse (3).

Vorsicht: Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht an geschwollenen oder entzündeten Stellen der Haut angewendet werden. Längerer und häufiger Gebrauch wird nicht empfohlen.

Produktmaterial: Silikon + ABS  
Geräuschpegel:  $\leq 60\text{DB}$   
Wasserdicht: IPX7

**IT****FR****PT**

## FEATURES

**PHTHALATE FREE****Art. 21726**

Tenere premuto il pulsante superiore (1) per 2 secondi per accendere / spegnere il vibratore. Premere brevemente il pulsante inferiore (2) per cambiare i 10 programmi di vibrazione.

Per caricare: inserire delicatamente la spina USB nella presa di ricarica (3).

Attenzione: Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere usato su aree della pelle gonfie o infiammate. L'uso prolungato e frequente non è consigliato o consigliato.

Materiale del prodotto: Silicone + ABS  
Livello di rumore: ≤60DB  
Impermeabile: IPX7

Appuyez sur le bouton supérieur (1) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer / éteindre l'appareil. Appuyez sur le bouton inférieur (2) pour modifier les 10 programmes de vibration.

Pour charger : insérez doucement la fiche USB dans la prise de charge (3).

Attention: Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur les zones enflées ou inflammées de la peau. L'utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ou recommandée.

Matériau du produit : Silicone + ABS  
Niveau de bruit: ≤60DB  
Étanche à l'eau : IPX7

Pressione e segure o botão superior (1) por 2 segundos para ligar / desligar o vibrador. Pressione rapidamente o botão inferior (2) para alterar os 10 programas de vibração.

Para carregar: insira suavemente a ficha USB na tomada de carregamento (3).

Cuidado: Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não deve ser utilizado em áreas inchadas ou inflamadas da pele. O uso prolongado e frequente não é recomendado.

Material do produto: Silicone + ABS  
Nível de ruído: ≤60DB  
À prova de água: IPX7

**RU**

Нажмите и удерживайте верхнюю кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить / выключить вибратор. Коротко нажмите нижнюю кнопку, чтобы сдвинуть 10 программ вибрации.