



ELIZE



ELITE

**TongaBV**  
Noordpolderstraat 21  
4571 LR Axel  
The Netherlands  
[www.tongabv.com](http://www.tongabv.com)

EN

Vibrating egg with remote control, 3 vibration speeds and 7 vibration rhythms. The vibrating egg is made of silicone, waterproof and USB-rechargeable, featuring a strong draw string. The remote is made of ABS with PU coating. A magnetic USB cable to charge the vibrating egg is included. The remote control is also rechargeable, with a USB-pin cable that is included. Single button operation on the vibrating egg: Long press to turn the device on, short press to change vibrations. The remote can be used when the vibrating egg is on. It has 2 buttons: a power button and a button to change the vibrations.

ES

Huevo vibrador con mando a distancia, 3 velocidades de vibración y 7 ritmos de vibración. El huevo vibrador está hecho de silicona, impermeable y recargable por USB, con una cuerda fuerte. El control remoto está hecho de ABS con revestimiento de PU. Se incluye un cable USB magnético para cargar el huevo vibrador. El mando a distancia también es recargable, con un cable de clavija USB incluido. Operación con un solo botón en el huevo vibrante: presione prolongadamente para encender el dispositivo, presione brevemente para cambiar las vibraciones. El control remoto se puede usar cuando el huevo vibrante está encendido. Tiene 2 botones: un botón de encendido y un botón para cambiar las vibraciones.

DE

Vibrationsei mit Fernbedienung, 3 Vibrationsgeschwindigkeiten und 7 Vibrationsrhythmen. Das Vibrationsei besteht aus Silikon, ist wasserfest und über USB wieder aufladbar und verfügt über eine starke Zugseil. Die Fernbedienung ist auch mit einem mitgelieferten USB-Pin-Kabel wieder aufladbar. Ein-Knopf-Betrieb am vibrierenden Ei: Langes Drücken, um das Gerät einzuschalten, kurzes Drücken, um Vibrations zu ändern. Die Fernbedienung kann verwendet werden, wenn das vibrierende Ei eingeschaltet ist. Es hat 2 Tasten: eine Ein- / Aus-Taste und eine Taste zum Ändern der Vibrations.



## FEATURES



PHTHALATE FREE

Art. 21804

IT

Ovulo vibrante con telecomando, 3 velocità di vibrazione e 7 ritmi di vibrazione. L'ovulo vibrante è realizzato in silicone, impermeabile e ricaricabile tramite USB, dotato di un robusto cordino. Il telecomando è realizzato in ABS con rivestimento in PU. È incluso un cavo USB magnetico per caricare l'ovulo vibrante. Anche il telecomando è ricaricabile, con un cavo USB-pin incluso. Funzionamento a pulsante singolo sull'uovo vibrante: premere a lungo per accendere il dispositivo, premere brevemente per modificare le vibrazioni. Il telecomando può essere utilizzato quando l'uovo vibrante è acceso. Dispone di 2 pulsanti: un pulsante di accensione e un pulsante per modificare le vibrazioni.

FR

Oeuf vibrant avec télécommande, 3 vitesses de vibration et 7 rythmes de vibration. L'œuf vibrant est en silicone, étanche et rechargeable par USB, avec une corde de traction solide. La télécommande est en ABS avec revêtement PU. Un câble USB magnétique pour charger l'œuf vibrant est inclus. La télécommande est également rechargeable, avec un câble à broche USB inclus. Fonctionnement à un seul bouton sur l'œuf vibrant: appuyez longuement pour allumer l'appareil, appuyez brièvement pour modifier les vibrations. La télécommande peut être utilisée lorsque l'œuf vibrant est allumé. Il dispose de 2 boutons: un bouton d'alimentation et un bouton pour modifier les vibrations.

PT

Ovo vibratório com controle remoto, 3 velocidades de vibração e 7 ritmos de vibração. O ovo vibratório é feito de silicone, à prova d'água e recarregável por USB, com um forte cordão. O controle remoto é feito de ABS com revestimento de PU. Um cabo USB magnético para carregar o ovo vibrando está incluído. O controle remoto também é recarregável, com um cabo de pino USB incluído. Operação com um único botão no ovo vibrando: Pressione longamente para ligar o dispositivo, pressione rapidamente para alterar as vibrações. O controle remoto pode ser usado quando o ovo vibrando está ligado. Possui 2 botões: um botão liga / desliga e um botão para alterar as vibrações.